

Guía al uso del filtro de grasas

El filtro de grasas tiene la función de retener las partículas de grasas en suspensión.

Cambiarlo periódicamente significa mantener en buen estado el sistema de filtración de la campana y garantiza una larga duración y un correcto funcionamiento del producto.

El filtro de grasas tiene que lavarse a mano o en lavavajillas (65°C) con detergentes adecuados (ciclo corto). Lavar al menos una vez al mes y sobretodo cuando se considere necesario.

Lavándolo en lavavajillas el filtro puede cambiar de color pero sus características de filtración no cambian absolutamente.



CÓMPRALO AQUÍ

Escanear el código qr para más información

shop.elica.com/es/list-accessori/list-griglia-filtro.html

***Atención:** si tienes dudas sobre la compatibilidad entre el repuesto y el modelo de campana te invitamos a que nos contactes comunicándonos el código 12NC que se encuentra en la etiqueta en el interior del producto.